

5. Entkalkung

Vorgehen:

- Gerät in den Standby-Modus schalten.
- Satzbehälter entfernen.
- Wasser-Absperrhahn schliessen.
- Wassertank-Blende demontieren:
 - Seitliche Servicetüre öffnen und Brüheinheit durch Drücken des Griffes vollständig herausziehen.
 - Brüheinheit herausnehmen.
 - Beide Schrauben an der Mittelwand lösen, Wassertankblende entfernen,
 - Brüheinheit wieder einsetzen und die Servicetüre schliessen.
- Vordere Blindmuffe am Magnetventil vorsichtig lösen. Zusatzschlauch auf Anschlussstück schieben und in das mit Entkalkungsgemisch gefüllte Gefäss legen.
- Entkalkungsprogramm gemäss Original-Bedienungsanleitung starten.
- Wenn die Anzeigen Wassermangel und Entkalkung blinken, das Gefäss gründlich ausspülen und mit frischem Wasser auffüllen.
- Jetzt die Entkalkungstaste erneut drücken. Hiermit wird das ganze System mit frischem Wasser durchgespült bis die Entkalkungsanzeige erlischt.
- Zusatzschlauch lösen, Blindmuffe auf Anschluss-Stück montieren und Festwasserverbindung wieder herstellen. Wasser-Absperrhahn öffnen.
- Gerät in Betrieb nehmen. Nach Kontrolle der Dichtigkeit Wassertank-Blende wieder montieren.

SOLIS Ltd SOLIS-House CH-8152 Glattbrugg	SOLIS MASTER TOP 8_DWA Festwasseranschluss 31.10.00 B.K.	A	Page 4 of 4
		11.06.02	003.80